

Montageanleitung

Mini-Schnurwickler 0843

ACHTUNG!




Die Federdose ist gespannt!

Gehen Sie genau nach der hier beschriebenen Reihenfolge vor.

Schnureinzug

Schnurdurchmesser: 4,5 mm

Schnurlänge: Bei heruntergelassenem Rollladenpanzer sollte die Schnur mindestens einmal komplett um die Federdose gewickelt sein (ca. 20 cm).

1	 Anlieferungszustand: Die zwei Gehäusehälften sind getrennt.
2	 Die Schnur durch den Klemmer am Gestell fädeln.
3	 Die Schnur einmal um die Federdose wickeln. Das Schnurende in das Doppelloch an der Außenseite der Federdose schieben (min. 3 cm tief!).

4		<p>Mit einem Schraubenzieher die Schnur in das seitliche, kleinere Loch drücken. Die Schnur ist nun festgeklemmt.</p>
5		<p>An der Schnur ziehen und die Arretierlasche eindrücken. Die Arretierlasche darf nicht zu tief eingedrückt werden und nicht am Gestell schleifen. ACHTUNG! Verletzungsgefahr! Die Federdose ist gespannt!</p>
6		<p>Die Schnur in den Schnurwickler einziehen lassen. Die zweite Windung über das große Loch legen.</p>
7		<p>Die zweite Gehäusehälfte aufsetzen und das Gehäuse schließen.</p>

Demontage:

Den Schnurwickler öffnen. Die Schnur aus dem Schnurwickler ziehen, die Arretierlasche nach oben biegen und am Gestell einhängen. Dann die Schnur mit Hilfe eines Schraubenziehers seitlich in das größere Loch drücken und Schnur herausziehen.



SELVE GmbH & Co. KG
 Werdohler Landstraße 286 D-58513 Lüdenscheid
 Telefon +49 2351 925-0 Telefax -49 2351 925-111
 www.selve.de info@selve.de